


□ 演奏前的准备

1. 电池的安装

本电子琴使用6节1号电池。打开琴底电池槽盖，确认电池正负极性符合图示方向，然后逐节推入，再将盒盖扣好。

电池用久，电压太低会造成音量变小，音色失真，必须及时更换电池以免影响演奏效果，长期不使用时应取出电池以免受潮变质，损坏机件。



2. 使用外接电源

将随琴所带安全插头线二端分别插入琴的对应插孔和市电网。

不使用本琴时，应将插头从电源插座拔出，以免长期通电损坏机件。

3. 使用麦克风/外接音箱

(1) 将驻极体麦克风插入对应麦克风插座即可自弹自唱。

(2) 将音箱插头插入音箱插座可增强演奏效果与气氛。

□ 基本演奏方法

拨动电源开关至【开】位置，电源指示灯亮起，即可随意在键盘上进行弹奏。三分钟内不按任何键，则发“嘟”的一声，提示进入睡眠省电状态；按任意键即可唤醒本系统并进入该功能。

按动【音量控制】键可进行8级音量调节。

1. 示范曲及打击乐的演奏

(1) 按动【示范曲】键，自动奏出第一首乐曲并反复重播，再按则可选择下一首乐曲。按动【速度控制】键可调节乐曲速度的快慢，按【停止】键或其它功能键可退出本功能。（共有6首示范曲可供选择）

(2) 按动【打击乐】键，可奏出多种打击乐器声。

2. 音色的选择

开机默认为钢琴音色，选择其他音色有以下模式：

(1) 按动音色选择键的A键，可按序选择编号1-8的音色，按B键则可按序选择编号9-16的音色（每按一下改变一种音色）。

(2) 按动【打击乐/音色】转换键，打击乐键切换为音色键，在音色键盘上可依次选择编号1-8的对应音色；再次按动【打击乐/音色】转换键，即可在音色键盘上依次选出编号9-16的对应音色。

(3) 依次按动【放音/音效】键可选出回音、混音、颤音音效来增强演奏效果。

3. 自动节奏与编辑

(1) 按动节奏键盘的对应节奏键，该种节奏自动奏出（有10种节奏可供选择）。按动【速度】键可调51级节奏速度。

(2) 在节奏状态下，按下【插入】键，将在进行的节奏上插入1-2小节花点，然后继续原节奏演奏。

(3) 按下【编辑】键，即可随意按动各打击乐器键自编一套节奏旋律（16个乐器声）；按动【放音/音效】键，该套节奏旋律自动循环奏出。若要重新编程，请重复上述操作。

(4) 按【停止】键或其他功能键退出相应功能。

4. 录音、放音

按动【录音】键，此时弹奏的乐曲自动录下（录满40个音节为止）。按动【放音/音效】键，可将录下的乐曲如实播出一遍并根据需要切换音色，若要重听，再按该键即可。重新录音，请重复上述操作。按【停止】键或其他功能键退出该功能。

5. 教学功能的使用

(1) 按动【教学】键，再按白键选曲，乐曲奏起时弹奏琴键，主音将被屏蔽，可学习该曲琴键弹奏；如3秒钟不弹奏，主音将恢复。

(2) 按动【单键】，再按白键选曲后，按任一琴键将演奏主旋律音乐并重复它的伴奏，即一键一音方式。

(3) 在乐曲演奏中，可按动【打击乐】键学习鼓点的弹奏法。按【停止】键或其他功能键退出相应功能。